



Общество с ограниченной ответственностью «МониторингАвто»  
115114, г. Москва, наб. Павелецкая, д. 2, стр. 1 эт.1, ком.103  
ИНН 7725738768/ КПП 772501001  
р/с №40702810938000066249 в ПАО «Сбербанк России»  
к/с №30101810400000000225, БИК 044525225  
<https://slns.ru>, e-mail: [info@slns.ru](mailto:info@slns.ru)

---

Документация по эксплуатации программного обеспечения Мониторинг  
транспорта  
Руководство пользователя

## Оглавление

<b>Описание.....</b>	<b>3</b>
Вход в веб-приложение осуществляется по персональному логину и паролю.....	3
<b>Список объектов.....</b>	<b>4</b>
Масштабирование карты.....	4
<b>Данные по объектам .....</b>	<b>4</b>
Раздел «Информация» .....	4
Раздел «Журнал» .....	5
Раздел «Состояние».....	5
Раздел «Отображение».....	5
<b>Параметры отображения .....</b>	<b>5</b>
Параметр «Объекты» .....	5
Параметр «Информация».....	5
Параметр «Трасса».....	6
Параметр «Позиции».....	6
Параметр «Парковки» .....	6
Параметр «Обновление» .....	6

## Описание

Для подключения, установки и работы ПО необходимо любое устройство, имеющее возможность доступа к сети интернет: ПК, ноутбук, планшет, смартфон, с любым установленным браузером: IE версии 9 и выше, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Яндекс браузер, Safari или Спутник.

Вход в веб-приложение осуществляется по персональному логину и паролю.



Авторизация

Вход для зарегистрированных пользователей WEB 2.0

Имя пользователя:

Пароль:


Демо

Вход

Для осуществления входа:

1. Перейдите по ссылке в веб-приложение:  
<https://slns.ru/web/>
2. Введите персональный логин и пароль (демо доступ – логин: “demo”, пароль “demo”)
3. Нажмите кнопку «Вход»

После нажатия кнопки «Вход» откроется веб-приложение с вашим персональным доступом или демо-доступом к программному обеспечению.



**Параметры отображения**

- Объекты
- Трасса
- Парковки
- Информация
- Позиции
- Обновление

Вы вошли как **demo** [Выйти]

**Список объектов**

- Выбрать все
- 3\_CeeC\_Camr\_448
- 67440\_Hyund\_626
- 76688\_MAN\_605
- 76688\_MA3\_481
- 76688\_Xund\_470
- 86405\_Камаз\_889
- 86643\_MA3\_079
- Ф\_МОС\_М321СЕ750

**Масштабирование карты**

**Данные по объектам**

Информация	Журнал (0 позиций)	Состояние	Отображение
Объект	Пробег км:	Топл.	Интервал запроса
Владелец	Датчики	Борт.	Сегодня
Описание	Реле	GPS	<input type="checkbox"/> следить за выбранным
Гос.номер	АЦП	GSM	<input type="checkbox"/> следить за отмеченными
Модель		Температура	

## Список объектов

В поле «Список объектов» отображаются транспортные средства (далее ТС), оснащенные терминалом мониторинга. Возле каждого объекта значком отображается его текущее состояние.


Значки состояния с цифровым значением говорят о том, что объект перемещается, а цифра и цвет обозначают скорость и уровень скоростного режима соответственно. Значок «шестеренки» указывает на то, что автомобиль стоит на месте с включенным зажиганием. Значок красного цвета означает, что в работе установленного оборудования наблюдаются проблемы, например, потеряна связь со спутниками.

## Масштабирование карты

Кликав по значкам «+» или «-», можно увеличить или уменьшить масштаб отображения карты.

## Данные по объектам

Для того, чтобы в соответствующих полях отобразились данные по объекту, необходимо навести на него курсор и кликом выбрать из списка объектов. После чего, выбранный объект отобразится на карте и станет выделен жирным шрифтом в списке, а возле него появится кружок синего цвета – это значит, что объект выбран




Объекты Трасса Парковки  
Информация Позиции Обновление

Вы вошли как demo [Выйти](#)

Выбрать все

- ☐ 3\_CamC\_Camr\_448
- ☐ 67440\_Hyund\_626
- ☒ 76688\_MAN\_605
- ☐ 76688\_MAZ\_481
- ☐ 76688\_Hyund\_479
- ☐ 86405\_Kamaz\_889
- ☐ 86643\_MAZ\_079
- ☐ @\_MOC\_M321CE750



Информация	Журнал (1131 позиций)	Состояние	Отображение
Объект: 76688_MAN_605 Владелец: Щёлковский биокимбинат / 76688 Описание: 76688_MAN_605 Гос.номер: H 605 BP 50 Модель: Man	26.10.2022 14:22:50 [Заж.] 26.10.2022 14:22:24 [Заж.] 26.10.2022 14:22:10 [Заж.] 26.10.2022 14:22:02 [Заж.] 26.10.2022 14:21:20 [Заж.]	26.10 14:22:50 <span style="color: green;">72</span> Пробег км: 439967.00 Датчики: 1 2 3 4 5 6 7 8 Реле: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> АЦП: 0 1171 0 0	Топл. 1171 л. Борт. 28.2V GPS 14 GSM Температура

## Раздел «Информация»

Отображается общая информация по объекту: наименование в программе, владелец, описание, гос. Номер, модель ТС

## Раздел «Журнал»


Позиции по времени, полученные с терминала мониторинга. При выборе позиции на карте отобразится местоположение объекта в это время.

## Раздел «Состояние»

Состояние объекта и данные с подключенных датчиков в выбранной позиции: время, скорость, состояние зажигания ТС (если подключен соответствующий датчик), пробег ТС, уровень топлива (если подключен соответствующий датчик), напряжение бортовой сети ТС, кол-во пойманных спутников, уровень сигнала GSM, температура (если подключен соответствующий датчик).

## Раздел «Отображение»

Позволяет выбрать интервал времени для отображения данных. По умолчанию отображаются данные за сегодняшний день, начиная с 00:00 часов. Для выбора другого промежутка времени надо навести курсор, кликнуть на пустое поле и выбрать дату и время в появившихся окнах: верхнее поле – начало интервала, нижнее – конец интервала. После выбора дат и времени нажать на кнопку «загрузить».



Если поставить галочку в поле «следить за выбранным» - на карте будет отображаться выбранный объект (который выделен жирным шрифтом в списке)

Если поставить галочку в поле «Следить за отмеченными» - на карте будут отображаться все отмеченные объекты (возле которых отображается синий кружок).

## Параметры отображения

- |   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Объекты    | <input type="radio"/> Трасса  | <input type="radio"/> Парковки   |
| <input checked="" type="radio"/> Информация | <input type="radio"/> Позиции | <input type="radio"/> Обновление |


### Параметр «Объекты»

При выборе данного параметра в основном окне будет отображаться список объектов.

### Параметр «Информация»

При выборе данного параметра в основном окне будет отображаться информация по объектам.

### Параметр «Трасса»




При выборе данного параметра на карте будет отображаться пройденный путь выбранного объекта за указанный промежуток времени.

### Параметр «Позиции»

При выборе данного параметра на треке будут отображаться позиции, в которых происходила отправка данных.

### Параметр «Парковки»



При выборе данного параметра на карте будут отображаться стоянки и остановки выбранного объекта за указанный промежуток времени. Значок «stop» означает, что в этом месте была временная остановка без выключения зажигания. Значок «Р» означает, что в этом месте была длительная стоянка с выключенным зажиганием.

### Параметр «Обновление»

При выборе данного параметра на карте будут отображаться новые позиции выбранного объекта, полученные после формирования интервала для отображения данных.